



Guia rápido de utilização

Início

Parabéns pela sua aquisição, você agora faz parte de um grupo cada vez maior de pessoas que estão ligadas ao mundo da ecologia, liberdade e economia.

Montando sua bike

Sua E-Bike para ser transportada pode ter sido parcialmente desmontada, normalmente somente a roda dianteira e os pedais são retirados, bastando coloca-los na posição e utilizar uma chave comum para fazer os apertos, em alguns modelos com blocagem na roda basta apenas apertar a mesma com as mãos.

Utilização

Sua E-bike Brazil é de simples operação, bastando ligar o interruptor que se encontra junto ao acelerador no punho direito, e para ligar o motor puxe o acelerador para trás lentamente.

Caso deixe-o ligado por mais de 5 min ligado sem uso o mesmo desligará automaticamente bastando desligar e ligar novamente o botão para voltar a operar sua bike. Opere sempre com delicadeza o acelerador de sua e-bike e arranque sempre com a 1ª marcha.



Como carregar a bateria

Seu kit/bicicleta é acompanhado de um carregador bivolt para a carga da bateria, sempre que utilizar sua bike independente da distância percorrida.


IMPORTANTE!



Deixe a bateria carregando OBRIGATORIAMENTE durante toda a noite para que a carga possa ser completada e ocorra o balanceamento das células prolongando a vida útil da mesma.

Para carregar sua bateria proceda da seguinte forma:

1 – Plug o carregador na bike no conector que se localiza na bolsa de bateria conforme as imagens a seguir;



2 – Em seguida conecte o plug do carregador na tomada;



3 – Durante a recarga dependendo do modelo do carregador que acompanha sua E-Bike, ocorrerá o seguinte:

- Primeira forma: Acenderá um led na cor verde que piscará de forma intermitente até que a bateria seja carregada por completo, e após isso o led ficará aceso constantemente;

- Segunda forma: Acenderá um led na cor vermelha durante a carga da bateria, e quando estiver completa o led ficará verde;


- Terceira forma: Acenderá dois leds na cor vermelha e quando a carga estiver completa um dos leds ficará verde;




IMPORTANTE

- Jamais utilize a bateria até o led vermelho ficar aceso, isso danificará a bateria de forma permanente, sendo caracterizado como mau uso e NÃO é coberto pela garantia;
- Sempre que utilizar a bicicleta carregue a bateria, independente do tanto de carga que foi utilizada;
- Não force o motor de forma excessiva, utilize as marchas (Se houver) mais leves nas subidas, e dê preferência no plano pela 1ª e 2ª marcha, pois ajuda a economizar bateria;
- Não molhe o carregador, acelerador e motor de sua bicicleta;
- Quando não for utilizar a bicicleta por mais de três dias carregue a bateria por completo e desconecte plug vermelho da mesma como mostram as imagens a seguir;

Conector da bateria



Conectado:
Uso normal.



Desconectado:
Carregue a bateria e deixe desta forma se não for utilizar a bike por mais de 3 dias.

Manutenção

Ao começar a utilizar sua E-Bike talvez seja necessário que em alguns dias se faça ajustes nos freios ou marchas, isso pode ser feito em uma loja de bicicletas de sua preferência de forma simples e convencional a qualquer bicicleta nacional.

Em caso de dúvidas entre em contato conosco:

Site: <http://www.bicicletaeletrica.com.br>

E-mail: contato@bicicletaeletrica.com.br

Telefones: (62) 3242-1022 / (62) 3093-3943 / (62) 3093-4618 de segunda a sexta das 08:00 às 18:00 e aos sábados das 08:00 às 12:00.